


**Smartsan 8K3-serie en 8000-serie
mute connector Model 084-300**

*Soldeerzijde
mute connector*



Indien Pin 1 en Pin 3 contact maken dan wordt dit door het lichtscherm gezien als mute-signaal.

De mute-connectoren dienen slechts op de reciever (Rx) aangesloten te worden. Aan de transmitter (Tx) zijde hoeven geen mute-connectoren aangesloten te worden.


Verder dienen de richtlijnen m.b.t. muting opgevolgd te worden.



Tel +31(0)85-27 36 750
Fax +31(0)85-27 36 760
Web www.inrato.com

**Smartsan 8K3-series and 8000-series
mute connector Model 084-300**

*Soldering side
mute connector*



When there is a bridge between Pin 1 and Pin 3 the Safety light curtain will detect this as a mute input.

Muting connectors should only be connected to the reciever (Rx) and not to the Transmitter (Tx)

Please apply all legislation and standards regarding muting of safety related parts.



Tel +31(0)85-27 36 750
Fax +31(0)85-27 36 760
Web www.inrato.com